



SHAMPOOING MOQUETTE

Nettoie, détache et ravive les moquettes et tapis.



Réf. 771420A

Avantages produit

Mousse sèche à grand pouvoir mouillant et nettoyant, compatible avec tous les types de fibres textiles, le produit agit par capillarité. Contre les taches grasses, de café, de vin, thé, sauce, etc. L'utilisation est rendue très aisée par le fonctionnement tête en bas.

MODE D'EMPLOI

Agiter légèrement l'aérosol. Utiliser tête en bas, en se maintenant à 40 cm de la surface à traiter. Pulvériser uniformément. Pour nettoyer après avoir dépoussiéré, étaler en couche mince et régulière en frottant les taches avec une brosse ou un balai. Laisser agir, en séchant, la mousse traite les fibres en profondeur. Terminer avec un chiffon sec et propre, la mousse a littéralement absorbé la saleté qui imprègne maintenant le chiffon. Après séchage complet, aspirer ou brosser soigneusement. Conserver à une température supérieure à 5°C. Faire un essai préalable sur une petite surface cachée.

CARACTERISTIQUES

Produit actif : Solution aqueuse à base de tensio-actifs anioniques Propulseur : Butane (Extrêmement inflammable).

CONDITIONNEMENT

Réf. 771420 A Carton de 12 aérosols de 750 ml.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit dangereux. Sécurité selon FDS
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Utiliser et conserver seulement en zones bien ventilées.

Ne pas pulvériser de façon prolongée.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

